

Intercambio de CAPD Baxter con protector de conexión

Equipo

Bolsa de líquido de diálisis
Minitapón
Gel de manos
Jabón líquido medicado
Toallitas Sanicloth 70 %
Básculas
2 pinzas azules
Protector

Procedimiento

1. Asegúrese de que su línea quede fuera de su ropa.
2. Lávese las manos con jabón y séqueselas con papel absorbente.
3. Limpie la mesa de lado a lado con toallitas Sanicloth 70 %.
4. Compruebe la resistencia y la fecha de caducidad de la nueva bolsa, y luego ábrala.
5. Coloque la bolsa sobre la superficie con la cara impresa hacia abajo.
6. Desenrolle los tubos y colóquelos debajo de la bolsa llena, dejando la pestaña de color colgando de la mesa.
7. Abra el protector con la imagen hacia abajo.
8. Póngase gel en las manos.
9. Tire de la pestaña de color.
10. Coloque el protector.
11. Retire el tapón de desconexión de la línea del paciente.
12. Conecte los tubos al catéter DP.
13. Cuelgue la bolsa llena y deje la bolsa vacía en el suelo.
14. Abra su línea y vacíe.
15. Cuando el vaciado haya terminado, cierre la línea del paciente.
16. Ponga una pinza azul en la línea de vaciado y rompa el precinto verde.
17. Quite la pinza azul de la línea de vaciado; cuente 15 segundos y vuelva a colocar la pinza azul.
18. Abra la línea del paciente y vacíe en su interior.
19. Cuando haya terminado de vaciar, cierre la línea del paciente y coloque la segunda pinza azul en la línea del flujo de entrada.
20. Abra el nuevo minitapón. Póngase gel en las manos.
21. Desconecte su línea y coloque el minitapón.
22. Pese la bolsa y compruebe su transparencia.